

| No | 名 称 | No | 名 称 |
|----|--------------|----|--------------|
| 1 | 絞り絞帳 | 23 | リングライト (前) |
| 2 | 吊物ボタン (#1) | 24 | リングライト (上手) |
| 3 | ボーダーライト | 25 | リングライト (下手) |
| 4 | 吊物ボタン (#2) | 26 | リングライト (後) |
| 5 | 吊物ボタン (#3) | | |
| 6 | 第1サスペンションライト | 27 | 第1客席ライト (上手) |
| 7 | 仮設袖幕 (3) | 28 | 第2客席ライト (上手) |
| 8 | 吊物ボタン (#4) | 29 | 第3客席ライト (上手) |
| 9 | 吊物ボタン (#5) | 30 | 客席ボタン (上手) |
| 10 | 仮設袖幕 (4) | | |
| 11 | 第2サスペンションライト | 31 | 第1客席ライト (下手) |
| 12 | スクリーン | 32 | 第2客席ライト (下手) |
| 13 | 吊物ボタン (#6) | 33 | 第3客席ライト (下手) |
| 14 | 吊物ボタン (#7) | 34 | 客席ボタン (下手) |
| 15 | 第3サスペンションライト | | |
| 16 | 水平トライト | 35 | 第1客席ライト (後ろ) |
| 17 | 水平ト幕 | 36 | 第2客席ライト (後ろ) |
| 18 | 仮設大黒幕 | 37 | 第3客席ライト (後ろ) |
| 19 | 可動天井 | 38 | 客席ボタン (後ろ) |
| 20 | 第1回転天井 | | |
| 21 | 第2回転天井 | 39 | UFOボタン |
| 22 | 第3回転天井 | 40 | 円型ボタン |
| | | 41 | アリーナスピーカー |
| | | 42 | プロセニアムスピーカー |

アルカイトホール・オクト
吊物装置 舞台平面配置図 S=1/100

